

IQ 1202基本操作ガイド A)ADJUST B)MODE C)LOG D)PLANボタン

		使用シーン			
		時計モード (陸上)	無減圧潜水中	減圧潜水中	サーフィスモード
基本表示		基本時計モード 年月日 曜日 現在時間	潜水時間 現在水深 無減圧潜水時間	潜水時間 減圧停止深度 現在水深	サーフィスモード 体内窒素排出時間 水面休息時間 現在時間 SURF. T: 36MIN
ボ タ ン 操 作	A ADJUST	基本時計モード 年月日 秒 現在時間	3秒で基本表示に戻る 現在水温 無減圧潜水時間 最大水深	3秒で基本表示に戻る 現在水温 トータル浮上時間 最大水深	サーフィスモード 年月日 曜日 A → 秒 現在時間
	B MODE	時計機能 各種モードへ Bボタンを押すたびに移行する。	コンパスモード 現在時間 方位 方位角	コンパスモード 現在時間 方位 方位角	時計機能 各種モードへ Bボタンを押すたびに移行する。
	C LOG	ログモード 潜水年月日 ログNo. エントリー時間 潜水回数	基本表示と同じ	基本表示と同じ	ログモード 潜水年月日 ログNo. エントリー時間 潜水回数
	D PLAN	ダイブプランモード 無減圧潜水時間 目標水深	3秒で基本表示に戻る 潜水経過時間 無減圧潜水時間 現在水深	3秒で基本表示に戻る 潜水経過時間 現在水深 減圧停止深度	ダイブプランモード 無減圧潜水時間 設定水深 NDL: 20MIN

IQ 1202基本操作ガイド A)ADJUST B)MODE C)LOG D)PLANボタン

