

お詫びと訂正

IQ-850 取扱説明書 P.31 (冒頭)の「履歴の消去法」及び、P.37 (最終行)の「ダイビング中の MIX1 MIX2 の切り替え方」に不備な表現がありました。正しくは以下の通りです。お詫びして訂正させていただきます。

履歴の消去法

履歴モードで SELECT ボタンと LIGHT/SET ボタンを同時に 5~6 秒押し続けると最大水深が点滅します。この状態で LIGHT/SET ボタンを 5~6 秒押し続けると最大水深が消去されます。次に SELECT ボタンで総潜水時間を選択し、LIGHT/SET ボタンを 5~6 秒押し続けると総潜水時間が消去されます。最後に SELECT ボタンで総潜水本数を選択し、LIGHT/SET ボタンを 5~6 秒押し続けると総潜水本数が消去されます。

MIX1 MIX2 水中切り替え手順

潜水前に MIX1 と MIX2 の酸素濃度を設定しておくことが原則です。

MODE ボタンを 2~3 秒押し続けると、ドット部に MIX CHANGE の文字が表示され、現在の FO2 設定% (通常は MIX1) と NDL、PO2 の部分が点滅します。

次に SET ボタンを押すと FO2 設定%が MIX2 に変更(MIX1 の場合は FO2、NDL、PO2 が点滅)されます。この時 PO2 が 1.6 を超えている場合は、酸素中毒の危険性があるために、PO2 の警告 (PO2 のフラグ、OLI) 点滅により、切り替え禁止を警告します。(現在水深は、最初 2 回の点滅後に通常に戻ります。)

ここで MODE ボタンを 2~3 秒押し続けると、新しい MIX 設定値にセットされます。(選択された MIX2 設定%を表示) その時点で PO2 が 1.6 を超えている場合には、モードボタンを長押ししても MIX2 に切り替わりません。SET ボタンを押して一旦 FO2 設定%を MIX1 に戻し、PO2 が 1.6 以下になる浅い水深に移動して、もう一度セットし直してください。